


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- [illegible]

ВНИМАНИЕ:
Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьезным травмам.


1. Сборка стеллажа

Вставьте в основание (1) колёса (8) и длинные соединительные трубки (6). Поверх трубок установите полку (3). В полку вставьте короткие соединительные трубки (7). Повторите этот шаг ещё 2 раза. Установите на трубки крышку (2).




2. Сборка ящика

Вставьте фасад (5)
в основание ящика (4),
как показано на рисунке.
Повторите этот шаг ещё
2 раза.



3. Установка ящиков и дополнительных аксессуаров

Расположите крючки (9) и корзину (10) в удобном для вас месте.



- При покупке изделия требуется его проверка в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, в котором указывается, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, подписи продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервис, подписание акта приема-передачи, услуги или выезда технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия необходимых комплектующих и составляет от 7 до 30 дней.

Условия гарантийного обслуживания


Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя. Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или, в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчиво почерком;
- Неисправность изделия является результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения к эксплуатации; например, неправильной эксплуатации;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменений, влекущих за собой нарушение целостности;
- Механические повреждения резинные и воздушно-подушечные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока производится бесплатно, исключая материалы;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства
распространяются на:

- Особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как цветовые отличия или различия текстуры элементов изделия;
- Цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
- Естественный износ покрытия в местах частого прикосновения;
- Ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, ослабление хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.



Инструкция по сборке и эксплуатации



Пожалуйста, храните данное руководство на случай необходимости.

Артикул: 91044

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 18 месяцев.

Материалы: полипропилен.

Изготовитель: Hangzhou Maixi Technology Co., Ltd.
Адрес: 1198 Wenyi Road, Yuhang Strict, Hangzhou, Zhejiang
Province, China. Произведено в Китае.

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):
ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл.,
г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Телефон: +7 (495) 580-75-46
Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Harry Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.

В связи с существованием различных моделей изделия, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы кулленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

happybaby.ru
happybaby_hb

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стеллаж с ящиками STORIO

Меры безопасности

- Стекляшка предназначена для хранения вещей, суммарный вес которых не превышает 15,8 кг.
- Сборка должна производиться исключительно взрослыми, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а крепежные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закрепленные детали могут привести к травмам ребёнка.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
- Не перегружайте стекляшку, чтобы избежать повреждений. Не ставьте тяжелые предметы на верхних полках, чтобы предотвратить опрокидывание.
- Передвигайте стекляшку только на ровной поверхности и снимайте тяжелые предметы перед перемещением.
- Избегайте перегрузки полок, чтобы предотвратить деформацию или опрокидывание. Используйте колёса только на ровной поверхности.
- Ставьте изделие только на горизонтальную поверхность.
- При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов стола не должна превышать +40°C.
- Не оставляйте изделие под солнечными лучами на продолжительное время.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия удалите все упаковочные элементы. При обнаружении повреждений немедленно их устраните.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребенку залезать внутрь, под и на стеллаж, виснуть на ящиках. Помните, что мебель не предназначена для игр.

Уход и хранение

Рекомендуется использовать мягкую ткань, смоченную водой с нейтральным моющим средством. Избегайте абразивных чистящих средств, которые могут повредить поверхность.